




R.KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ
UPUSTVO ZA UPOTREBU I ODRZAVANJE


CNN 9 0022, CNN 9 004, CNN 12 0022, CNN 12 004
IEC 60947-1, IEC 60947-5

Dimension drawing / Димензиски скици / Merne skice



CNN 9, CNN 12, CNN 18, CNN 22, CNN 25, CNN 30


Mounting on rail 35mm (DIN 50022) / Монтирање на шина 35мм / Montaža na šinu 35mm



Mounting, of a contactor, steps: A and B.
Unmounting, of a contactor, steps: 1, 2 and 3.

Монтирање на контактор, чекор: А и Б
Демонтирање на контактор, чекор 1, 2 и 3


Montaža kontaktora, korak: A i B
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3



Possible installation positions / Можни инсталациони позиции / Mogući položaj instalacije

Connection diagrams and terminal markings

AC coil operation





R.KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ
UPUSTVO ZA UPOTREBU I ODRZAVANJE

CNN 9 0022, CNN 9 004, CNN 12 0022, CNN 12 004
IEC 60947-1, IEC 60947-5

Connection diagrams and terminal markings



AC coil operation



CNN 9, CNN 12, CNN 18, CNN 22, CNN 25, CNN 30

Mounting on rail 35mm (DIN 50022) / Монтирање на шина 35мм / Montaža na šinu 35mm


Replacement of the coil
Замена на калем
Zamena kalem



Mounting, of a contactor, steps: A and B.
Unmounting, of a contactor, steps: 1, 2 and 3.

Монтирање на контактор, чекор: А и Б
Демонтирање на контактор, чекор 1, 2 и 3


Montaža kontaktora, korak: A i B
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3



Conductor cross section/Пресек на проводник
Presek provodnika


	1.5-4	
Solid	1.5-4	
Fine Wire	+	1.5-4
	1-4	
	1-4	
	1-4	
	1-4	

mm²




Possible installation positions / Можни инсталациони позиции / Mogući položaj instalacije

Mounting auxiliary blocks BP2 and BP4 / Монтирање помошни блокови БР2 и БР4 / Montaža pomožnih blokova BP2 i BP4



Detail: C




Mounting, of an auxiliary block, steps: A and B.
Unmounting, of an auxiliary block, steps: 1, 2 and 3.



Монтирање на помошен блок, чекор: А и Б
Демонтирање на помошен блок, чекор 1, 2 и 3

Montaža pomožni blok, korak: A i B
Demontaža pomožni blok, korak: 1, 2 i 3


Mounting auxiliary block BP3
Монтирање помошни блок БР3
Montaža pomožni blok BP3



Mounting step A Mounting step A1



Mounting step C



Mounting, of an auxiliary block, steps:
- First put the block in position A/A1 and B/B1, second push the block in position C
Unmounting, of an auxiliary block, steps:
- First put the hand on the block like it is shown on the picture. After with the two fingers push it up the block - position 1, rotate the block - position 2 and position 3 take off the block.

WARNING: Disconnect power from source before installing, modifying or servicing.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучи го напојувањето пред инсталација, менување или сервисирање
УПОЗОРЕЊЕ: Isključiti napajanje izvora pre instalacije, modifikovanje ili servisiranje




R.KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.




RECYCLABLE

Mounting auxiliary blocks BP2 and BP4 / Монтирање помошни блокови БР2 и БР4 / Montaža pomožnih blokova BP2 i BP4



Detail: C




Mounting, of an auxiliary block, steps: A and B.
Unmounting, of an auxiliary block, steps: 1, 2 and 3.




Монтирање на помошни блок, чекор: А и Б
Демонтирање на помошни блок, чекор 1, 2 и 3

Montaža pomožni blok, korak: A i B
Demontaža pomožni blok, korak: 1, 2 i 3

Mounting auxiliary block BP3
Монтирање помошни блок БР3
Montaža pomožni blok BP3



Mounting step A Mounting step A1



Mounting, of an auxiliary block, steps:
- First put the block in position A/A1 and B/B1, second push the block in position C
Unmounting, of an auxiliary block, steps:
- First put the hand on the block like it is shown on the picture. After with the two fingers push it up the block - position 1, rotate the block - position 2 and position 3 take off the block.

WARNING: Disconnect power from source before installing, modifying or servicing.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучи го напојувањето пред инсталација, менување или сервисирање
УПОЗОРЕЊЕ: Isključiti napajanje izvora pre instalacije, modifikovanje ili servisiranje



R.KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.



RECYCLABLE