




# R.KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE  
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ  
UPUSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

CNNB 9, CNNB 12, CNNB 18, CNNB22, CNNB 25, CNNB 30, CNNB 40L


IEC 60947-4-1, EN60947-4-1

Dimension drawing / Димензиски скици / Merne skice



Possible installation positions  
Можни инсталациони позиции  
Mogući položaj instalacije

Mounting on rail 35mm (DIN 50022) / Монтирање на шина 35мм / Montaža na šinu 35mm



Mounting, of a contactor, steps: A and B.  
Unmounting, of a contactor, steps: 1, 2 and 3.

Монтирање на контактор, чекор: А и Б  
Демонтирање на контактор, чекор 1, 2 и 3


Montaža kontaktora, korak: A i B  
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3

Conductor cross section  
Пресек на проводник  
Presek provodnika

CNNB 9  
CNNB 12  
CNNB 18  
CNNB 22

CNNB 25  
CNNB 30  
CNNB 40L

	Solid	1.5-6	2.5-10	
Fine Wire		1.5-6	2.5-10	mm <sup>2</sup>
		+	+	
		1.5-6	2.5-10	
		1-4	1.5-6	
		1-4	1.5-6	
		1-4	1.5-6	
		1-4	1.5-6	



After placing the coil into the lower part put two pressboards like it is shown in the picture (between body of coil and core)  
По поставувањето на калемот во долниот дел вметни ги двета прешпани како што е прикажано на сликата (помеѓу телото на калем и јадрото)

Montaža kontaktora, korak: A i B  
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3



# R.KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE


УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ

UPUSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

CNNB 9, CNNB 12, CNNB 18, CNNB22, CNNB 25, CNNB 30, CNNB 40L


IEC 60947-4-1, EN60947-4-1

Dimension drawing / Димензиски скици / Merne skice



Possible installation positions  
Можни инсталациони позиции  
Mogući položaj instalacije

Mounting on rail 35mm (DIN 50022) / Монтирање на шина 35мм / Montaža na šinu 35mm



Mounting, of a contactor, steps: A and B.  
Unmounting, of a contactor, steps: 1, 2 and 3.

Монтирање на контактор, чекор: А и Б  
Демонтирање на контактор, чекор 1, 2 и 3

Montaža kontaktora, korak: A i B  
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3

Conductor cross section  
Пресек на проводник  
Presek provodnika

CNNB 9  
CNNB 12  
CNNB 18  
CNNB 22

CNNB 25  
CNNB 30  
CNNB 40L

	Solid	1.5-6	2.5-10	
Fine Wire		1.5-6	2.5-10	mm <sup>2</sup>
		+	+	
		1.5-6	2.5-10	
		1-4	1.5-6	
		1-4	1.5-6	
		1-4	1.5-6	
		1-4	1.5-6	

After placing the coil into the lower part put two pressboards like it is shown in the picture (between body of coil and core)  
По поставувањето на калемот во долниот дел вметни ги двета прешпани како што е прикажано на сликата (помеѓу телото на калем и јадрото)

Montaža kontaktora, korak: A i B  
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3

After placing the coil into the lower part put two pressboards like it is shown in the picture (between body of coil and core)  
По поставувањето на калемот во долниот дел вметни ги двета прешпани како што е прикажано на сликата (помеѓу телото на калем и јадрото)

Montaža kontaktora, korak: A i B  
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3

Replacement of the coil  
Замена на калем  
Zamena kalem

Montaža kontaktora, korak: A i B  
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3


Replacement of the coil  
Замена на калем  
Zamena kalem

Montaža kontaktora, korak: A i B  
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3



Replacement of the coil  
Замена на калем  
Zamena kalem

Montaža kontaktora, korak: A i B  
Demontaža kontaktora, korak: 1, 2 i 3


Mounting auxiliary blocks BP2 and BP4 / Монтирање помошни блокови БП2 и БП4 / Montaža pomognih blokova BP2 i BP4



Mounting auxiliary block BP3 (Only one BP3 should be mounted)  
Монтирање помошни блок БП3 (Треба да се монтира само једно БП3)  
Montaža pomogni blok BP3 (Treba montirati samo jedan BP3)



Mounting, of an auxilary block, steps:  
- First put the block in position A/A1 and B/B1, second push the block in position C  
Unmounting, of an auxilary block, steps:  
- First put the hand on the block like it is shown on the picture. After with the two fingers push it up the block - position 1, rotate the block - position 2 and position 3 take off the block.




WARNING: Disconnect power from source before installing, modifying or servicing.  
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучи го напојувањето пред инсталација, менување или сервисирање  
УПОЗОРЕНJE: Isključiti napajanje izvora pre instalacije, modifikovanje ili servisiranje



**R.KONČAR** KONTAKTORI I RELEI D.O.O.


1000 - Skopje, Macedonia, III Makedonska brigada br. 54  
Tel./Fax++389 (0)2/ 2461-106; 2465-586; 2463620; 2463-596  
E-mail:marketing@radekoncar.com.mk  
E-mail:export@radekoncar.com.mk;  
http://www.radekoncar.com.mk



RECYCLABLE

Part numb. 503749/A



Mounting auxiliary blocks BP2 and BP4 / Монтирање помошни блокови БП2 и БП4 / Montaža pomognih blokova BP2 i BP4




Mounting, of an auxiliary block, steps: A and B.  
Unmounting, of an auxiliary block, steps: 1, 2 and 3.

Монтирање на помошни блок, чекор: А и Б  
Демонтирање на помошни блок, чекор 1, 2 и 3

Montaža pomogni blok, korak: A i B  
Demontaža pomogni blok, korak: 1, 2 i 3



Mounting, of an auxilary block, steps:  
- First put the block in position A/A1 and B/B1, second push the block in position C  
Unmounting, of an auxilary block, steps:  
- First put the hand on the block like it is shown on the picture. After with the two fingers push it up the block - position 1, rotate the block - position 2 and position 3 take off the block.



WARNING: Disconnect power from source before installing, modifying or servicing.  
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучи го напојувањето пред инсталација, менување или сервисирање  
УПОЗОРЕНJE: Isključiti napajanje izvora pre instalacije, modifikovanje ili servisiranje



**R.KONČAR** KONTAKTORI I RELEI D.O.O.

1000 - Skopje, Macedonia, III Makedonska brigada br. 54  
Tel./Fax++389 (0)2/ 2461-106; 2465-586; 2463620; 2463-596  
E-mail:marketing@radekoncar.com.mk  
E-mail:export@radekoncar.com.mk;  
http://www.radekoncar.com.mk



RECYCLABLE

Part numb. 503749/A